

BRUGERVEJLEDNING POPCORNMASKINE

Brugervejledning for Popcornmaskine

Drift

- Sæt maskinen på den ønskede plads og tilslut strømmen.
- Tænd for LIGHT (lys)
- Tænd for KETTLE HEAT (grydevarme) & AGITATOR (omrøre motor)
- Efter ca. 5 minutter. (Opstartsprocedure), tilsættes en teske kokosolie.
- Nu tilsættes 1/1 bæger majs samt 1 mål specialsalt. Husk det er meget vigtigt, at anvende kokosolie samt specialsalt for at opnå det bedste mulige resultat.
- PRESS på knappen PRESS TO BEGIN ONE-POP CYCLE
- Majsene vil efter kort tid begynde at poppe og "vælter" automatisk ud af gryden (løfter grydelågene), da hver majs-korn bliver ca. 35-40 gange større. Når de sidste majs er poppede, vippes gryden i lodret stilling, således, at alle popcornene falder ud, og da gryden nu er varm fortsættes produktionen uden opstartsproceduren tilsæt kokosolie, majs, samt specialsalt.
- Producer altid mindst 5-10 gryder, da majsene vil opnå den største forøgelse.
- Når man har poppet den ønskede mængde popcorn, slukkes der for KETTLEHEAT. Der slukkes for KETTLE Motor når produktionen er færdig. LIGHT & WARMER slukkes først når dagens produktion/salg er færdigt. Sluk for maskinen på hovedkontakten om aftenen.
- De popcorn der er tilbage i maskinen om aftenen kan opvarmes ved at tænde for LIGHT & WARMER og vil være sprøde efter ca. 15 minutter.

Rengøring

- Gryden rengøres daglig med en let fugtet klud med lunkent sæbevand, bund og indvendig top på samme måde. Glassiderne samt låger rengøres med glasrens. Kom ALDRIG gryden direkte i vand, kontakt Bergsen slushice for råd og vejledning hvis gryden trænger til en grundigere rengøring.
- Skulle der være yderligere spørgsmål er De altid velkommen til at kontakte os.
- God fornøjelse!