

ICEBREAKER SLUSHICE MASKINE



1. strøm
2. snegl og køl venstre kammer (skal stå på 1 når kammer bruges)
3. snegl og køl højre kammer (skal stå på 1 når kammer bruges)
4. 1 er til slushice 2 er til kold saft/rengøring
5. 1 er til slushice 2 er til kold saft/rengøring
6. lys til kamre

DISPLAY øverst er kun til visning af temperatur i kammer, ej til nogen form for justering!



Bag på kamre sidder der en rød skrue som man kan stille på. Dette er til at justere hårdheden til slushicen. Den er indstillet hjemme fra. Men ønskes den blødere så kan den skrues så nålen på bagesiden nærmer sig

1. den må ikke skrues helt ned på 4! omkring 3 sætter sig is på tromlen og sneglen kan gå i stå

DER ER EN TIDSFORSINKELSE PÅ 3 MINUTTER FRA DEN GÅR I GANG TIL DEN STARTER MED AT KØLE!